

天然木チェスト

J J - 1 0 0 C

組立取扱説明書



輸入販売元 株式会社 充英アート

受付時間 土日祝除く

午前9時半~午後5時半

http://www.jajan.co.jp/



製造ロット番号

品番	寸法:幅×奥行×高さ(cm)	重量(kg)
J J - 100C	60×40×115	2 7

耐荷重量 天板:10kg 引出し:各5kg フック:各0.5kg

	材	質	パイン材(ラッカー塗装)・プリント紙化粧繊維板・合板	
原産国		全国 (ベトナム	\int

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この説明書及び添付書類をよくお読みの上、末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

- ※ この説明書及び、他添付書類は必ず保管してください。
- ※ 万一商品に不良や部品不足などの不都合がございましたら、該当品番と製造ロット番号を併せてご連絡ください。

天然木の特徴(必ずお読みください)

- ①木材自体が持っている節、黒い木目のライン、青色の筋状の模様などが入っている部分があります。 なるべく目立たないような場所に、使用するなどの努力はしておりますが、皆無にする事はできません。 さらに、節、木目等は一様ではなく個々の商品により異なります。
- ②目立つ節、キズ等には必要な補修をしている場合があります。そのため補修跡が残る場合があります。
- ③材料のロットの違い等により板どうしの色合いに違いがある場合があります。
- ④天然木は温度・湿度等の条件により伸縮を繰り返します。この為、部材と部材の間にすき間が生じる場合があります。

注意事項

ご使用になる前にこの「注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、「注意事項」は安全に関する 重大な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。 (お子様のいるご家庭では特に注意してください。) これらの記載内容は次の意味をあらわしています。

△警告:誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

△注意:誤った取扱いをすると、使用者が重傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。

※物的損害とは家屋及びペットに関わる拡大損害を示します。

組立・設置・使用上の注意

警告:組み立ての際は広い場所で行い、工具類の取り扱いには十分注意してください。(特にお子様)

警告:組み立て・設置作業は二人以上で行ってください。

警告:窓際には設置しないでください。屋外に転落する恐れがあります。

警告:食器棚や書棚等の収納家具、AV機器等の電化製品の前に設置しないでください。落下しケガをする恐れがあります。

警告:横に倒して設置しないでください。倒れてケガをする恐れがあります。誤って物を置いた場合、落下してケガをする 恐れがあります。

警告:踏み台代わりに使わないでください。本品の破損や、ケガをする恐れがあります。

警告:本品の上に乗ったり、座ったり、飛び降りたりしないでください。本品の破損や、ケガをする恐れがあります。

警告:衣類やおもちゃなどを無理やり詰め込まないでください。本品の破損や、ケガをする恐れがあります。

警告:複数の引出しを同時に引き出さないでください。重心が前へ移り転倒することがあります。

警告:引き出しを無理な力で引っ張らないでください。本品の破損や、ケガをする恐れがあります。

警告:木材の接着剤等(揮発性物質)が残っている場合、肌の弱い人はアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を 十分にしてとり除くようにしてください。

警告:出生後24月以内の乳幼児衣料の収納は避けてください。

- 注意:組み立てる前に部品の数を確認してください。
- 注意:ダンボールなどを下に敷いてから組み立ててください。床が傷つくことがあります。
- 注意:本品が組み上がったら、フックが確実に取り付けてあるか、再度確認してください。
- 注意:高温・多湿の部屋で空気が滞留すると<u>カビやダニ</u>が発生しやすくなり、<u>健康を害する</u>事があります。

本品に<u>空気が流れる</u>よう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)、<u>部屋の換気</u>をしたりしてください。

- 注意:直射日光や熱・冷暖房器の風などが直接当たらない様にしてください。本品が歪む等の原因となることがあります。
- 注意:本品は<u>水平を保つ</u>ように置いてください。本品が歪んだ状態のまま使用していると、本品の強度が落ちる等、本品が 壊れたりケガをしたりすることがあります。
- 注意: 本品を設置・移動する際は引きずらないでください。本品の破損や床にキズがつく恐れがあります。
- 注意:設置・移動の際は、落としたり倒したりしない様に手でしっかり持って運び、破損やケガのないようにしてください。
- 注意:引出しはいっぱいに引き出すと、抜け落ちてケガをすることがあります。
- 注意:濡れたものを直接置かないでください。水などで濡れたら乾いた布で拭き取ってください。本品が壊れる原因になります。

保守・点検の注意

注意:害虫を発見した場合は、直ちに<u>殺虫や防虫処理</u>をしてください。外部から虫が入った事が考えられますので、放置すると害虫が拡大する恐れがあります。

本品のお手入れの仕方

- 注意:本品のお手入れは柔らかい布でから拭きしてください。
- 注意:汚れがひどい場合は、柔らかい布に中性洗剤を薄めた液を付け、固く絞ってから拭き、その後、柔らかい布で十分にから拭きしてください。
- 注意:ベンジン・シンナー・アルコール類及び、化学ぞうきんは表面の仕上げを傷めますので使用しないでください。


お客様へのお願い

- 注意:本品にセロハンテープ等を貼りつけないでください。変色・剥がれの原因となります。
- 注意:本品の改造はおやめください。

警告


●地震等による本品の転倒を防止するため、付属の転倒防止バンドを必ず取り付けてください。

部品の数を確認してください




※組立・設置作業は必ず二人以上で行ってください。

①全ての引出しを取り外してチェストを背面側に倒し、クッションを貼り付けます。



②チェストを立てて引出しとフックを取り付けます。

※引出しの取り付けは、3ページの取り外し方と逆の手順で行ってください。 ※フック取り付け位置は4ヶ所あります。任意の位置に取り付けてください。



③転倒防止バンドを取り付けます。

- ・本品背面が壁面に接するよう設置してください。
- ・柱や鴨居等の、しっかりした木部に付属のネジを使って完全に締めつけてください。
- ・壁への取り付けは、必ず芯材のある箇所に行ってください。家具は天板の端から2cm以内に取り付けてください。
- ・ナイロンですので自由に曲がりますが、できるだけたるみのない様にお使いください。

